

(1Fウォールコンセント盤と切換)

- ・ C60A直 x1
- ・ DMX-OUT4 x1

奥ギャラリー


ポータブルタイムスター
add 019 (19~21ch)

- ・ C60A直1 x1
- ・ DMX-OUT2 x1

ポータブルタイムスター
add 013 (13~15ch)

- ・ C60A直2 x1
- ・ DMX-OUT1 x1

ポータブルタイムスター
add 016 (16~18ch)



SP

前ギャラリー

SP L

調光卓
EVENT416


- ・ DMX-in x1
- ・ 平行 x1

インカム

下手ギャラリー

上手ギャラリー

SP	スピーカーコンセント
L	持込卓用コネクタボックス
■	C60A直 x1, DMX x1



	DMX x3, 平行 x1
	C20A x2
	DMX x1, C60A直 x1