



中ホールラウンジ

楽屋 1

楽屋 2

楽屋 3

楽屋 4

楽屋 5

中継車電源

持込機器用分電盤  
 1φ3w 30KVA 150A  
 仮設端子付き ターミナル 10mm  
 カムロック式出力コネクタ (E-1016)  
 30A×4  
 20A×2

照明電源

持込機器用分電盤  
 3φ4w 60KVA 200A  
 仮設端子付き ターミナル 10mm  
 カムロック式出力コネクタ (E-1016)  
 60A×3  
 1φ3w 20KVA 100A  
 仮設端子付き ターミナル 10mm  
 30A×6  
 3φ3w 30KVA 100A  
 仮設端子付き ターミナル 10mm

照明電源

舞台後ウォールコンセント盤  
 15A×1 30A×3 60A×3

照明電源

第3サスペンションライト  
 15A×2 30A×2 60A×2

照明電源

舞台後ウォールコンセント盤  
 15A×1 30A×3 60A×3

照明電源

舞台前ウォールコンセント盤  
 15A×1 30A×3 60A×3

音響電源

舞台前ウォールコンセント盤  
 15A×1 30A×6

照明電源

第1サスペンションライト  
 15A×2 30A×2 60A×2

照明電源

舞台前ウォールコンセント盤  
 15A×1 30A×3 60A×3

音響電源

舞台前ウォールコンセント盤  
 15A×1 30A×6

照明電源

ポータルブリッジ  
 15A×2 30A×2 60A×4

照明電源

トーマタルライト  
 15A×1  
 30A×1  
 60A×3

照明電源

トーマタルライト  
 15A×1  
 30A×1  
 60A×3

照明電源

フロントライト  
 15A×1 30A×1

照明電源

フロントライト  
 15A×1 30A×1

ステップホワイエ

照明電源

第1シーリングライト  
 15A×1 30A×1 60A×2

照明電源

第2シーリングライト  
 15A×1 30A×1 60A×2

演出者席(10-16)  
 15A×1

音響電源(16-20, 21)  
 30A×1 15A×2

照明電源(16-24)  
 15A×1

親子室

映像電源

2F映写室 持込電源盤  
 1φ3w 15KVA 75A  
 仮設端子付き ターミナル 10mm

中ホールホワイエ